

E2 Metallpumpen • Aluminium VERSA-MATIC

Sicherheitsinformationen

A WICHTIG



Vor Installation und Inbetriebnahme der Pumpe die Sicherheitshinweise und -vorschriften in dieser Bedienungsanleitung lesen. Die Nichtbeachtung der Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an der Pumpe und zum Erlöschen der Werksgarantie führen.



Bei Verwendung der Pumpe für Materialien, die zu Anlagerung oder Verfestigung neigen, muss die Pumpe nach jedem Gebrauch gespült werden, um Schäden zu vorzubeugen. Bei Minusgraden ist die Pumpe nach jedem Gebrauch vollständig zu entleeren.

A VORSICHT



Vor dem Pumpenbetrieb alle Verbindungselemente prüfen, ob sie sich infolge eines "Kriechens" der Dichtung gelockert haben. Lose Verbindungselemente festziehen, um Luftlecks zu vermeiden. Die empfohlenen Anzugsmomente in dieser Anleitung beachten.



Nichtmetallische Pumpen und Kunststoffbauteile sind nicht UVbeständig. Ultraviolette Strahlung kann diese Teile beschädigen und negative Auswirkungen auf die Materialeigenschaften haben. Die Materialien nicht über längere Zeit UV-Strahlung aussetzen.

WARNUNG



Bei Verwendung mit toxischen oder aggressiven Flüssigkeiten die Pumpe vor dem Zerlegen stets ausspülen.



Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Druckluftzuleitung abschalten, den Druck ablassen und die Druckluftzuleitung von der Pumpe lösen. Stets eine zugelassene Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Die Nichteinhaltung dieser Empfehlungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



Gefahr durch Schwebepartikel und hohe Geräuschbelastung. Augen- und Gehörschutz tragen.



Bei einem Reißen der Membran gelangt möglicherweise gepumptes Material in den Luftausgang der Pumpe und von dort in die Atmosphäre. Wenn das gepumpte Produkt gefährlich oder toxisch ist, muss die Entlüftung in einen Bereich erfolgen, der eine sichere Eingrenzung gewährleistet.




Maßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Funkenbildung treffen. Ansonsten kann es zu Feuer oder Explosionen kommen, insbesondere bei der Handhabung entflammbarer Flüssigkeiten. Die Pumpe sowie die Leitungen, Ventile, Behälter und weiteres Zubehör müssen ordnungsgemäß geerdet sein.



Diese Pumpe wird während des Betriebs intern mit Luftdruck beaufschlagt. Stellen Sie sicher, dass alle Verschlüsse in einwandfreiem Zustand sind und beim Wiederzusammenbau korrekt installiert werden.

Erdung der Pumpe

Zur vollständigen Erdungsfähigkeit müssen die Pumpen den ATEX-Richtlinien entsprechen. Siehe Begriffsverzeichnis für Bestellinformationen.



Zur einfachen Erdung ist ein optionales Erdungsband (Länge 244 cm) erhältlich.

Diese Pumpe muss geerdet werden, um das Risiko elektrostatischer Funkenbildung zu senken. Die vor Ort geltenden elektrotechnischen Vorschriften auf detaillierte Hinweise zur Erdung und die erforderliche Ausstattung prüfen.

Siehe Begriffsverzeichnis für Bestellinformationen.

WARNUNG



Maßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Funkenbildung treffen. Ansonsten kann es zu Feuer oder Explosionen kommen, insbesondere bei der Handhabung entflammbarer Flüssigkeiten. Die Pumpe sowie die Leitungen, Ventile, Behälter und weiteres Zubehör müssen geerdet sein.




Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1:	Pumpenspezifikationen
KAPITEL 2:	Installation und Betrieb5 • Prinzip des Pumpenbetriebs • Anleitung für typische Montage • Fehlerbehebung
KAPITEL 3:	Explosionszeichnung8 • Zeichnungen der zusammengesetzten Teile • Teileliste • Werkstoffcodes
KAPITEL 4:	Garantie und Zertifikate12 • Garantie • CE-Konformitätserklärung - Maschinen • ATEX-Konformitätserklärung



Begriffserläuterung zu den Pumpen

Ihre Seriennr.: (vom Typenschild der Pumpe übernehmen)



Modell	Pumpengröße	Mediumberührte Teile	Nicht mediumberührte Teile	Membranwerkstoff
E Elima-Matic	6 1/4"	A Aluminium	A Aluminium	1 Neopren
U Ultra-Matic	8 3/8"	C Gusseisen	S Edelstahl	2 Nitril
V V-Serie	5 1/2"	S Edelstahl	P Polypropylen	3 FKM (Fluorkohlenwasserstoff)
RE AirVantage	7 3/4"	H Legierung C	G Erdungsfähiges Acetal	4 EPDM
· ·	1 1"	P Polypropylen	Z PTFE-beschichtetes Aluminium	5 PTFE
	4 1-1/4" oder 1-1/2"	K Kynar	J Vernickeltes Aluminium	6 Santoprene XL
	2 2"	G Erdungsfähiges Acetal	C Gusseisen	7 Hytrel
	3 3"	B Aluminium (Siebeinsatz)	Q Harzbeschichtetes Aluminium	9 Geolast
Membranausführungen	Ventilkugelwerkstoff Ventil	Sitz/Ventilsitz O-Ring-Material	Ausführung/Konstruktion	
R Rugged	1 Neopren	1 Neopren	9 Verschraubt	
D Dome	2 Nitril	2 Nitril	0 Geklemmt	
X Thermo-Matic	3 (FKM) Fluorkohlenwasserstof	f 3 (FKM) Fluorkohlenwasserstoff		
T Tef-Matic (zweiteilig)	4 EPDM	4 EPDM		

5 PTFE **6** Santoprene XL

7 Hytrel

9 Geolast

8 Polyurethan

A Aluminium m. PTFE-O-Ringen

S Edelstahl m. PTFE-O-Ringen C Kohlenstoffstahl m. PTFE-O-Ringen H Legierung C m. PTFE-O-Ringen T PTFE-gekapselte Silikon-O-Ringe

B Versa-Tuff (einteilig)

F FUSION (einteilige

integrierte Platte)

5 PTFE

7 Hytrel

9 Geolast

A Acetal

S Edelstahl

6 Santoprene XL

8 Polyurethan

Werkstoffe

Werkstoffbeschreibungen:	Betriebs- temperaturen:		
VORSICHT! Die Betriebstemperatur ist wie folgt begrenzt:	Max.	Min.	
Leitfähiges Acetal: Robust, stoßfest, dehnbar. Gute Abrasionsbeständigkeit und geringe Reibungsoberfläche. Im Allgemeinen inert mit guter chemischer Beständigkeit, außer gegen starke Säuren und oxidierende Substanzen.	190 °F 88 °C	-20 °F -29 °C	
EPDM: Sehr gute Beständigkeit gegen Wasser und chemische Stoffe. Schlechte Beständigkeit gegen Öle und Lösungsmittel, jedoch ausreichend bei Ketonen und Alkohol.	280 °F 138 °C	-40 °F -40 °C	
FKM: (Fluorkohlenwasserstoff) Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Ölen und Lösungsmitteln; insbesondere gegen alle aliphatischen, aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffe, Säuren sowie tierische und pflanzliche Fette. Heißes Wasser bzw. heiße wässrige Lösungen (über 21 °C) greifen FKM an.	350 °F 177 °C	-40 °F -40 °C	
Hytrel®: Gut bei Säuren, Basen, Aminen und Glykolen, jedoch nur bei Raumtemperatur.	220 °F 104 °C	-20 °F -29 °C	
Neopren: Vielseitig verwendbar. Beständig gegen Pflanzenöle. Im Allgemeinen unempfindlich gegen moderate Chemikalien, Fette, Schmiermittel sowie viele Öle und Lösungsmittel. Im Allgemeinen empfindlich gegen oxidierende Säuren, Ketone, Ester sowie Nitrokohlenwasserstoffe und aromatische Chlorkohlenwasserstoffe.	200 °F 93 °C	-10 °F -23 °C	
Nitril: Vielseitig verwendbar, ölbeständig. Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Öl, Wasser und Hydraulikflüssigkeit. Darf nicht mit stark polaren Lösungsmitteln wie Aceton und MEK, Ozon, Chlorkohlenwasserstoffen und Nitrokohlenwasserstoffen verwendet werden.	190 °F 88 °C	-10 °F -23 °C	
Nylon: 6/6 Hohe Festigkeit und Zähfestigkeit über einen weiten Temperaturbereich. Mittlere bis hohe Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen und Chemikalien.	180 °F 82 °C	32 °F 0 °C	

Polypropylen: Ein thermoplastisches Polymer. Mittlere Zug- und Biegefestigkeit. Beständig gegen starke Säuren und Alkali. Wird durch Chlor, rauchende Salpetersäure und andere starke oxidierende Substanzen angegriffen.	180 °F 82 °C	32 °F 0 °C
PVDF: (Polyvinylidenfluorid) Ein haltbarer Fluorplast mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit. Ausgezeichnet für UV-Anwendungen. Hohe Zug- und Stoßfestigkeit.	250 °F 121 °C	0 °F -18 °C
Santoprene®: Spritzgegossenes, thermoplastisches Elastomer ohne Gewebeeinlage. Langlebig hinsichtlich der mechanischen Walkfähigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrasion.	275 °F 135 °C	-40 °F -40 °C
UHMW PE: Ein Thermoplast mit hoher Beständigkeit gegen eine große Breite von Chemikalien. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrasion und Stöße sowie beständig gegen Rissbildung aufgrund von Umwelteinflüssen.	180 °F 82 °C	-35 °F -37 °C
Urethan: Gute Beständigkeit gegen abrasive Stoffe. Schlechte Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel und Öle.	150 °F 66 °C	32 °F 0 °C
Unbehandeltes PTFE: (PFA/TFE) Chemisch inert, praktisch undurchlässig. Es sind nur sehr wenige Chemikalien bekannt, die mit PTFE reagieren: schmelzflüssige Alkalimetalle, turbulente flüssige bzw. gasförmige Fluorine sowie einige Fluorchemikalien wie Chlortrifluorid oder Sauerstoffdifluorid, welche bei höheren Temperaturen leicht Fluorine freisetzen.	220 °F 104 °C	-35 °F -37 °C

Die aufgeführten Höchst- und Mindesttemperaturen entsprechen den Grenzwerten, innerhalb derer diese Werkstoffe eingesetzt werden können. Die Temperatur in Kombination mit Druck wirkt sich auf die Lebensdauer von Membranpumpen-Bestandteilen aus. Bei Betrieb nahe der Temperaturgrenzwerte darf nicht von der maximalen Lebensdauer ausgegangen werden.

Metalle:

Legierung C: Entspricht der ASTM-Spezifikation 494 CW-12M-1 für Nickel und Nickellegierungen.

Edelstahl: Entspricht der oder übertrifft die ASTM-Spezifikation A743 CF-8M für korrosionsbeständigen Chromstahl, Chromnickelstahl und Gusslegierungen auf Nickelbasis für allgemeine Anwendungsbereiche. In der Pumpenindustrie im Allgemeinen unter der Bezeichnung Edelstahl 316 gebräuchlich.

Für spezifische Anwendungen stets die Tabelle zur chemischen Beständigkeit heranziehen.

ERSATZTEILE

DAS RICHTIGE TEIL ZUM RICHTIGEN ZEITPUNKT

Pumper Parts liefert alle Teile, die in druckluftbetriebenen Doppelmembranpumpen (AODD) eingesetzt werden.

- Wilden®
- ARO®
- Yamada®

Bieten dieselbe oder eine höhere Leistung als die Originalteile.



Telefon: (419) 526-7296 info@pumperparts.com www.pumperparts.com

Pumper Parts und seine Produkte sind nicht mit den in diesem Dokument genannten Originalgeräteherstellem verbunden. Alle Namen, Farben, Abbildungen, Beschreibungen und Teilenummern von Orginalgeräteherstellem werden ausschließlich zum Zweck der Identifizierung verwendet. Pumper Parts. ist eine eingetragene Marke der IDEX Corporation. Alle anderen Markenzeichen, eingetragenen Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Yamadas ist ein eingetragenes Markenzeichen der Yamada Corporation. AROs ist eine eingetragene Markenzeichen der Yamada Corporation. AROs ist eine eingetragene Markenzeichen der Wilden Pump & Engineering Company, einer Dover Resources Company.




Leistungsdaten

E2 - 2" Verschraubte Aluminiumpumpe -Mittelabschnitt aus Metall

ELASTOMER- UND TPE-AUSFÜHRUNG - RUGGED

Fördermenge Einstellbereich 0-163 gpm (617 lpm) Anschlussgröße)
Ansaugseite 2" NPT	-
Ausstoßseite 2" NPT	
Lufteingang	-
Luftauslass	
Saughub	
Trocken)
Nass)
Max. Feststoffgröße (Durchmesser)	
)
Max. Geräuschpegel 92 dB(A))
Versandgewicht	




HINWEIS: Leistungsermittlung unter folgenden Bedingungen: Elastomerpumpe, Ansaugung geflutet, Wasser hat Umgebungstemperatur. Bei Einsatz anderer Materialien oder bei unterschiedlichen hydraulischen Bedingungen kann es zu Abweichungen von über 5 % kommen.

E2 - 2" Verschraubte Aluminiumpumpe -Mittelabschnitt aus Metall **ELASTOMER- UND TPE-AUSFÜHRUNG - DOME**

Fördermenge

Einstellbereich 0-154 gpm (583 lpm)

Anschlussgröße
Ansaugseite 2" NPTF
Ausstoßseite
Lufteingang
Luftauslass 1" NPT
Saughub
Trocken
Nass
Max. Feststoffgröße (Durchmesser)
Max. Geräuschpegel
Versandgewicht




HINWEIS: Leistungsermittlung unter folgenden Bedingungen: Elastomerpumpe, Ansaugung geflutet, Wasser hat Umgebungstemperatur. Bei Einsatz anderer Materialien oder bei unterschiedlichen hydraulischen Bedingungen kann es zu Abweichungen von über 5 % kommen.

E2 - 2" Verschraubte Aluminiumpumpe -Mittelabschnitt aus Metall PTFE-AUSFÜHRUNG

Fördermenge Einstellbereich

Versandgewicht

Einstellbereich 0-143 gpm (541 lpm)
Anschlussgröße
Ansaugseite 2" NPTF
Ausstoßseite
Lufteingang
Luftauslass 1" NPT
Saughub
Trocken
Nass
Max. Feststoffgröße (Durchmesser)
Max. Geräuschpegel




HINWEIS: Leistungsermittlung unter folgenden Bedingungen: PTFE-Pumpe, Ansaugung geflutet, Wasser hat Umgebungstemperatur. Bei Einsatz anderer Materialien oder bei unterschiedlichen hydraulischen Bedingungen kann es zu Abweichungen von über 5 % kommen.





Maßzeichnungen

E2 Aluminium, verschraubtAbmessungen in Zoll (mm-Abmessungen in Klammern)


Die Abmessungen in dieser Zeichnung dienen nur als Referenz. Eine zertifizierte Zeichnung ist auf Anfrage erhältlich, wenn physische Abmessungen erforderlich sind.







Prinzip des Pumpenbetriebs



Druckluftbetriebene Doppelmembranpumpen (AODD-Pumpen) werden mit Druckluft, Stickstoff oder Erdgas betrieben.


Durch das Hauptluftsteuerventil ① strömt Druckluft in eine Luftkammer ein, wodurch auf die Innenfläche der Membran ② ein gleichmäßiger Druck ausgeübt wird. Gleichzeitig wird die Ablassluft ③ aus der Kammer hinter der gegenüberliegenden Membran durch das Luftventil zu einer Auslassöffnung ④ geleitet.

Wenn der innere Kammerdruck **(P1)** den Druck in der Flüssigkeitskammer **(P2)** übersteigt, bewegen sich die über eine Führungswelle (5) verbundenen Membranen in die gleiche Richtung, was auf einer Seite einen Ausstoßtakt und auf der anderen Seite einen Ansaugtakt bewirkt. Die jeweilige Richtung der ausgestoßenen und angesaugten Flüssigkeit wird von der entsprechenden Funktionsrichtung der Rückschlagventile (entweder Kugel- oder Klappenventile) (6) bestimmt.

Infolge des Ansaugtaktes saugt die Pumpe an. Der Ansaugtakt senkt den Kammerdruck **(P3)** und vergrößert damit das Kammervolumen. Dies führt zu einem Druckunterschied, der erforderlich ist, damit die Flüssigkeit aufgrund des Umgebungsdrucks **(P4)** durch den Ansaugstutzen und durch das Rückschlagventil der Ansaugseite in die äußere Pumpenkammer \mathfrak{T} gedrückt werden kann.

Der Ansaugtakt auf der Ansaugseite löst auch die Gegenwirkung der Pumpe (Richtungsänderung, Pumpenhub oder Pumpzyklus) aus. Die Bewegung der Ansaugmembran wird mechanisch durch den Ansaugtakt erzeugt. Die Innenseite der Membran ist mit einem Betätigungskolben verbunden, der zum Auslösen des signalgebenden Steuerventils dient. Nach dem Auslösen sendet das Steuerventil ein Drucksignal zur entgegengesetzten Seite des Hauptluftsteuerventils, sodass wieder Druckluft in die entgegengesetzte Luftkammer strömen kann.


SCHEMA TAUCHPUMPE



Die Pumpe kann eingetaucht werden, sofern die Werkstoffe mit der gepumpten Flüssigkeit kompatibel sind. Der Luftauslass muss oberhalb des Füllstands mit einer Rohrleitung verbunden werden. Wenn die Quelle des zu pumpenden Produkts höher liegt als die Pumpe (gefluteter Saugbetrieb), ist der Auslass mit Rohren an einen höheren Ort als die Pumpe zu verlegen, um das Austreten der Flüssigkeit aufgrund der Hebewirkung zu verhindern.



Empfohlene Montageanleitung



Installation und Inbetriebnahme

Die Pumpe so nahe wie möglich an dem zu pumpenden Produkt installieren. Die Länge der Saugleitung und die Anzahl an Armaturen möglichst niedrig halten. Den Durchmesser der Saugleitung nicht verringern.

Druckluftversorgung

Den Lufteingang der Pumpe an eine Druckluftversorgung mit genügend Kapazität und Druck zum Erreichen der gewünschten Leistung anschließen. Um sicherzustellen, dass der Zuluftdruck die empfohlenen Grenzwerte nicht übersteigt, sollte ein Druckregelventil installiert werden.

Schmierung des Luftventils

Das Luftverteilersystem ist auf einen Betrieb OHNE Schmierung ausgelegt. Dies ist der Standard-Betriebsmodus. Wenn eine Schmierung gewünscht wird, eine Schmiervorrichtung für Druckluftzuleitungen installieren, die einen Tropfen nicht detergierendes Öl der Sorte SAE 10 je 9,4 Liter/s Luftverbrauch der Pumpe abgibt. Der Luftverbrauch ist anhand der Leistungskurve zu bestimmen.

Feuchtigkeit in der Druckluftzuleitung

Wasser in der Druckluftversorgung kann zum Vereisen oder Gefrieren der Auslassluft und damit zu einem unregelmäßigen Betrieb oder einem Ausfall der Pumpe führen. Der Wassergehalt in der Druckluftversorgung kann mit einem Lufttrockner am Abnahmepunkt reduziert werden.

Lufteingang und Ansaugen

Zum Starten der Pumpe das Luftabsperrventil geringfügig öffnen. Nach dem Ansaugen (Priming) kann das Luftventil entsprechend dem gewünschten Luftstrom weiter geöffnet werden. Wenn ein Öffnen des Ventils die Schaltfrequenz, aber nicht die Durchflussmenge erhöht, ist eine Kavitation aufgetreten. Das Ventil muss leicht geschlossen werden, um ein optimales Verhältnis zwischen Luftstrom und Pumpendurchfluss zu erzielen.




Fehlerbehebung

Commente	Mäyliska Hyanaka(n):	Frankshive n/o n):
Symptom:	Mögliche Ursache(n):	Empfehlung(en):
Ein Pumpenzyklus	Förderung gegen geschlossene Druckseite (Systemdruck gleich oder höher als der Zuluftdruck).	Eingangsdruck zur Pumpe erhöhen. Die Pumpe ist auf ein Druckverhältnis von 1:1 bei einem Durchfluss von null ausgelegt. (Gilt nicht für 2:1-Hochdruckpumpen.)
	Luftventil- oder Zwischendichtungen falsch montiert.	Dichtungen mit korrekt ausgerichteten Offnungen einsetzen.
	Betätigungskolben verbogen oder nicht vorhanden.	Steuerventil ausbauen und Betätigungskolben untersuchen.
Pumpe funktioniert/	Pumpe zu stark geschmiert.	Schmiervorrichtung auf niedrigste Einstellung setzen oder entfernen. Pumpen sind auf schmierfreien Betrieb ausgelegt
schaltet nicht.	Fehlende Druckluft (Leitungsgröße, PSI, CFM).	Größe und Länge der Druckluftzuleitung sowie Kompressorkapazität prüfen (PS vs. erforderliche CFM/Liter pro Sekunde).
	Luftverteilungssystem prüfen.	Hauptluftverteilerventil, Steuerventil und Steuerventil-Stellglieder zerlegen und untersuchen.
	Ausstoßleitung blockiert oder Verteiler verstopft.	Auf unbeabsichtigt geschlossene Ventile in der Ausstoßleitung untersuchen. Ausstoßverteiler/-leitungen reinigen.
	Förderung gegen geschlossene Druckseite (Systemdruck gleich oder höher als der Zuluftdruck).	Eingangsdruck zur Pumpe erhöhen. Die Pumpe ist auf ein Druckverhältnis von 1:1 bei einem Durchfluss von null ausgelegt. (Gilt nicht für 2:1-Hochdruckpumpen.)
	Blockierter Luftauslassdämpfer.	Dämpfersieb ausbauen, reinigen oder enteisen und wieder einbauen.
	Gepumpte Flüssigkeit im Luftauslassdämpfer.	Pumpenkammern zerlegen. Auf Membranrisse oder lose Membranplatten-Baugruppe untersuchen.
	Pumpenkammer blockiert.	Mediumberührte Kammern zerlegen und untersuchen. Blockierungen entfernen oder ausspülen.
Pumpe schaltet und	Kavitation auf der Ansaugseite.	Saugbetrieb prüfen (Pumpe näher am Produkt aufstellen).
saugt nicht an bzw. kein Durchfluss.	Rückschlagventil blockiert. Ventilkugel(n) sitzen nicht richtig oder kleben fest.	Flüssigkeitsausgang der Pumpe zerlegen und Blockierungen in der Tasche des Rückschlagventils manuell entfernen. Bereich um Ventilkugelkäfig und Ventilsitz herum reinigen. Ventilkugel oder -sitz austauschen, sofem beschädigt. Schwereres Ventilkugelmaterial verwenden.
	Fehlende Ventilkugel(n) (in Kammer oder Verteiler gedrückt).	Ventilkugel oder -sitz verschlissen. Verschlissene Finger im Ventilkugelkäfig (Teil austauschen). Kompatibilität anhand der Tabelle für chemische Beständigkeit prüfen.
	Ventilkugel(n)/-sitz(e) beschädigt oder vom Produkt angegriffen.	Kompatibilität anhand der Tabelle für chemische Beständigkeit prüfen.
	Ventil bzw. Ventilsitz auf Verschleiß oder Spiel prüfen.	Rückschlagventile und Sitze auf Verschleiß und korrekte Einstellung prüfen. Bei Bedarf austauschen.
	Saugleitung blockiert.	Blockierung entfernen oder ausspülen. Alle Ansaugsiebe prüfen und von Blockierungen befreien.
	Übermäßiger Saugbetrieb.	Bei einer Hebewirkung von über 20 Fuß der Flüssigkeit führt ein Füllen der Kammern mit Flüssigkeit in den meisten Fällen zu einem Ansaugen der Pumpe (Priming).
	Luftleck an der Saugseite oder Luft im Produkt.	Sichtprüfung aller ansaugseitigen Dichtungen und Leitungsanschlüsse durchführen.
	Gepumpte Flüssigkeit im Luftauslassdämpfer.	Pumpenkammern zerlegen. Auf Membranrisse oder lose Membranplatten-Baugruppe untersuchen.
Pumpe schaltet im	Zu starke Schmierung.	Schmiervorrichtung auf niedrigste Einstellung setzen oder entfernen. Pumpen sind auf schmierfreien Betrieb ausgelegt
Betrieb träge/blockiert,	Vereisung.	Dämpfersieb ausbauen, enteisen und wieder einbauen. Lufttrockner am Abnahmepunkt installieren.
unzureichender	Verteiler verstopft.	Verteiler reinigen, um ungestörten Luftstrom zu ermöglichen.
Durchfluss	Förderung gegen geschlossene Druckseite (Systemdruck gleich oder höher als der Zuluftdruck).	Eingangsdruck zur Pumpe erhöhen. Die Pumpe ist auf ein Druckverhältnis von 1:1 bei einem Durchfluss von null ausgelegt. (Gilt nicht für 2:1-Hochdruckpumpen.)
	Kavitation auf der Ansaugseite.	Saugbetrieb prüfen (Pumpe näher am Produkt aufstellen).
	Fehlende Druckluft (Leitungsgröße, PSI, CFM).	Größe und Länge der Druckluftzuleitung sowie Kompressorkapazität prüfen.
	Ubermäßiger Saugbetrieb.	Bei einer Hebewirkung von über 20 Fuß der Flüssigkeit führt ein Füllen der Kammern mit Flüssigkeit in den meisten Fällen zu einem Ansaugen der Pumpe (Priming).
	Zuluftdruck oder -volumen übersteigt Systemkapazität.	Eingangsluftzufuhr (Druck und Vol.) zur Pumpe verringern. Schnelles Schalten in der Pumpe führt zur Kavitation der Flüssigkeit.
	Saugleitung zu klein.	Leitungsgröße an Pumpenanschlüsse anpassen.
	Beschränkende oder zu klein bemessene Druckluftzuleitung.	Größere Druckluftzuleitung und größeren Anschluss installieren.
	Luftleck an der Saugseite oder Luft im Produkt.	Sichtprüfung aller ansaugseitigen Dichtungen und Leitungsanschlüsse durchführen.
	Saugleitung blockiert.	Blockierung entfernen oder ausspülen. Alle Ansaugsiebe prüfen und von Blockierungen befreien.
	Gepumpte Flüssigkeit im Luftauslassdämpfer.	Pumpenkammern zerlegen. Auf Membranrisse oder lose Membranplatten-Baugruppe untersuchen.
	Rückschlagventil blockiert.	Flüssigkeitsausgang der Pumpe zerlegen und Blockierungen in der Tasche des Rückschlagventils manuell entfernen.
	Ventil bzw. Ventilsitz auf Verschleiß oder Spiel prüfen.	Rückschlagventile und Sitze auf Verschleiß und korrekte Einstellung prüfen. Bei Bedarf austauschen.
	Blockierung durch mitgerissene Luft oder Dampf in Kammer(n).	Kammern durch mit Gewinde versehene Entlüftungsöffnungen spülen. Das Spülen der Kammern mit Luft kann gefährlich sein.
Produkt tritt durch	Versagen der Membran oder Membranplatten lose.	Membranen ersetzen, auf Schäden prüfen und auf festen Sitz der Membranplatten achten.
Auslass aus.	Membran um Mittelloch oder Bolzenlöcher herum gedehnt.	Auf übermäßigen Einlass- oder Luftdruck prüfen. Anhand der Tabelle zur chemischen Beständigkeit die Kompatibilität mit Produkten, Reinigern, Temperaturbeschränkungen und Schmierung prüfen.
Frühzeitiges	Kavitation.	Leitungsdurchmesser auf Ansaugseite der Pumpe erhöhen.
Membranversagen	Übermäßiger Druck bei gefluteter Ansaugung.	Pumpe näher am Produkt aufstellen. Pumpe höher legen/auf der Tankoberseite platzieren, um den Einlassdruck zu verringern. Staudruckvorrichtung installieren (Technisches Bulletin 41r). Zwischentank oder Pulsationsdämpfer hinzufügen
	Fehlerhafte Anwendung (chemische/physikalische Inkompatibilität).	Anhand der Tabelle zur chemischen Beständigkeit die Kompatibilität mit Produkten, Reinigern, Temperaturbeschränkungen und Schmierung prüfen.
	Falsche Membranplatten oder Platten falsch eingesetzt bzw. abgenutzt.	In der Bedienungsanleitung bezüglich korrekter Teile und Installation nachschlagen. Sicherstellen, dass die Abnutzung der Außenseiten nicht zu einer scharfen Kante geführt hat.
Unausgeglichenes Schalten	Übermäßiger Saugbetrieb.	Bei einer Hebewirkung von über 20 Fuß der Flüssigkeit führt ein Füllen der Kammern mit Flüssigkeit in den meisten Fällen zu einem Ansaugen der Pumpe (Priming).
Scriaiten	Saugleitung zu klein.	Leitungsgröße an Pumpenanschlüsse anpassen.
	Gepumpte Flüssigkeit im Luftauslassdämpfer.	Pumpenkammern zerlegen. Auf Membranrisse oder lose Membranplatten-Baugruppe untersuchen.
	Luftleck an der Saugseite oder Luft im Produkt.	Sichtprüfung aller ansaugseitigen Dichtungen und Leitungsanschlüsse durchführen.
	Rückschlagventil blockiert.	Flüssigkeitsausgang der Pumpe zerlegen und Blockierungen in der Tasche des Rückschlagventils manuell entfernen.
	Ventil bzw. Ventilsitz auf Verschleiß oder Spiel prüfen.	Rückschlagventile und Sitze auf Verschleiß und korrekte Einstellung prüfen. Bei Bedarf austauschen.
	Blockierung durch mitgerissene Luft oder Dampf in Kammer(n).	Kammern durch mit Gewinde versehene Entlüftungsöffnungen spülen.
<u> </u>	Nammer(II).	1

Weitere Hinweise zur Fehlersuche und -behebung erhalten Sie bei unserer Kundenbetreuung unter service.warrenrupp@idexcorp.com oder telefonisch unter 419-524-8388.



Zeichnung für zusammengesetzte Reparaturteile - Elastomere und TPE-Ausführung





Liste für zusammengesetzte Reparaturteile - Elastomere und TPE-Ausführung


			Luftventil			
Nr.	Menge		Beschreibung		Teilenr.	
1	1	Ventilgehäuset	paugruppe (umfasst Artikel 2-11)	031	.V002.156	
2	1		Ventilkörper	095.V001.156		
3	1	Ve	ntilgehäusedichtung		24-202	
4	1		Ventilhülse	755	5.V006.148	
5	6		O-Ring	56	0.206.360	
6	1	Ventilsc	hieber (umfasst Artikel 7)		5.V001.000	
7	6		Gleitring	F	34-204F	
8	1		Luftventilsieb		P24-210	
9	2	E	nddeckeldichtung		P24-205	
10	2		Enddeckel		P34-300	
11	13	Bef	estigungsschrauben		S1001	
			Mittelabschnitt			
Nr.	Menge		Beschreibung		Teilenr.	
12	1		ock (umfasst Artikel 13)		400DC ASY	
13	2	H	auptwellen-O-Ring		P24-403	
14	2		Luftkammer		S.V004.156	
15	2	Lı	uftkammerdichtung		P79-109	
16	8		Schraube		P24-110	
17	1	Steuerhüls	se (umfasst Artikel 18 & 19)		5.V002.000	
18	6		O-Ring		0.101.360	
19	1		Sicherungsring		5.037.080	
20	1	Steuersc	hieber (umfasst Artikel 21)		5.V002.000	
21	7		O-Ring		0.023.360	
22	1		Dämpfer		0.033.000	
			Membranbaugruppe / Elasto		Tallana.	
Nr.	Menge		Beschreibung		Teilenr.	
00	4		Ť	Versa-Rugged	Versa-I	Jome
23 24	2	Marshuan /a	Hauptwelle siehe Werkstofftabelle unten)	V224xx	P24-103 V225	
25		iviembran (s		V224xx V221D		
26	2 2	lov	O-Ring nere Membranplatte	V221D V221B	nicht z V22	
27	2	1111	Stoßfangring		P24-501	DD
28	2	Ä	Gere Membranplatte	VB221		26
29	4		iehe Werkstofftabelle unten)		VB226 V240xx	
30	4		g (siehe Werkstofftabelle unten)			
31	4		siehe Werkstofftabelle unten)	(siehe Hinweis 2) V241xx		
01	·	Vortuillagor	Mediumberührte Baugrup		V2 1100	
Nr.	Menge		Beschreibung		Teilenr.	
32	2		Wasserkammer	V235FB		
33	16	Was	serkammerschraube	170.020.330		
34	1		Ausstoßverteiler	V236FB		
	1	Aussto	ßverteiler (BSP Option)	V2	36FBBSP	
35	1		Ansaugverteiler	,	V237FB	
	1	Ansau	gverteiler (BSP Option)	V2	37FBBSP	
36	12	Sam	melleitungsschraube		V251D	
37	28		Mutter		V354C	
38	28		Unterlegscheibe		/302GA	
			Technische Daten Elastomer-V			
Werkstoff	Versa-Rugg	ed Membran Teilenr.	Versa-Dome Membran Teilenr.	"Kugel Teilenr."	Sitz Teilenr.	Sitz O-Ring
Neopren		V224N	V225N	V241N	V240N	560.V002.365
Buna-Nitril		V224BN	V225BN	V241BN	V240BN	560.V002.360
Viton	V224VT		V225VT	V241VT	V240VT	560.V002.363
Nordel		V224ND	V225ND	V241ND	V240ND	560.V002.368
PTFE		nicht zutr.	nicht zutr.	V241TF	V240TF	V240T
Santoprene		224TPEXL	V225TPEXL	V241TPEXL	V240TPEXL	560.V002.352
Hytrel	V.	224TPEFG	V225TPEFG	V241TPEFG	V240TPEFG	nicht zutr.
Geolast		V224G	nicht zutr.	V241G	V240G	nicht zutr.
					V240A	adal ()
Aluminium		nicht zutr.	nicht zutr.	nicht zutr.	(siehe Hinweis 1	nicht zutr.
					unten)	

Hinweise:

- 1.) Der metallische Werkstoff des Ventilsitzes muss dem der Wasserkammer entsprechen. Außer diesem Sitz sind vier O-Ringe erforderlich. (siehe Hinweis 2)
- 2.) Diese vier O-Ringe werden nur für Sitze in Metallausführung verwendet. Das O-Ring-Material muss dem der Membran entsprechen.



Zeichnung für zusammengesetzte Reparaturteile - PTFE-Ausführung





Liste für zusammengesetzte Reparaturteile - PTFE-Ausführung

Luftventil									
Nr.	Menge	Beschreibung	Teile	enr.					
1	1	Ventilkörper (umfasst Artikel 2-11) 031.V002.156							
2	1	Ventilkörper	095.V001.156						
3	1	Ventilgehäusedichtung	P24-202						
4	1	Ventilhülse	755.V0						
5	6	O-Ring	560.20						
6	1	Ventilschieber (umfasst Artikel 7)	775.V0						
7	6	Gleitring	P34-2	204F					
8	1	Luftventilsieb	P24-						
9	2	Enddeckeldichtung	P24-	205					
10	2	Enddeckel	P34-	300					
11	13	Befestigungsschrauben	S10	001					
		Mi	ttelabschnitt	-					
Nr.	Menge	Beschreibung	Teile						
12	1	Mittelblock (umfasst Artikel 13)	P24-400						
13	2	Hauptwellen-O-Ring	P24-	403					
14	2	Luftkammer	196.V0	04.156					
15	2	Luftkammerdichtung	360.V0	01.465					
16	8	Schraube	P24-						
17	1	Steuerhülse (umfasst Artikel 18 & 19)	755.V0	02.000					
18	6	O-Ring	560.10	1.360					
19	1	Sicherungsring	675.03	7.080					
20	1	Steuerschieber (umfasst Artikel 21)	775.V0	02.000					
21	7	O-Ring	560.02	3.360					
22	1	Dämpfer	560.03	3.000					
		Membranba	ugruppe / Flastomere	Membranbaugruppe / Elastomere					
		memoranse							
Nr	Menge		Teile						
Nr.	Menge	Beschreibung	Teile PTFE zweiteilig	Fusion					
23	1	Beschreibung Hauptwelle	PTFE zweiteilig P24-103	Fusion P24-103F					
23 24	1 2	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen	PTFE zweiteilig P24-103 V221F	Fusion P24-103F nicht zutr.					
23 24 25	1 2 2	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F					
23 24 25 26	1 2 2 2	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr.					
23 24 25 26 27	1 2 2 2 2	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr.					
23 24 25 26 27 28	1 2 2 2 2 2 2	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24-	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr.					
23 24 25 26 27 28 29	1 2 2 2 2 2 2 2	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24- V221TO	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501					
23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 2 2 2 2 2 2 2	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten)	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24- V221TO V24	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501 nicht zutr.					
23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24- V221TO V240T (siehe	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501 nicht zutr. 0xx Hinweis 1)					
23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 2 2 2 2 2 2 2	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24- V221TO V240T (siehe	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501 nicht zutr. 0xx Hinweis 1)					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24-102 V221TO V240T (siehe V240F) V240F (siehe V	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501 nicht zutr. 0xx e Hinweis 1)					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24- V221TO V240T (siehe V24 V240ruppe Teile	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501 nicht zutr. 0xx e Hinweis 1) 1TF					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr.	1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Menge 2	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung Wasserkammer	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24- V221TO V240T (siehe V24	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501 nicht zutr. 0xx e Hinweis 1) 1TF					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr. 33	1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4	Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung Wasserkammer Wasserkammerschraube	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24-103 V221TO V240T (siehe V24) V240T (sie	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501 nicht zutr. 0xx e Hinweis 1) 1TF Penr. FFB 10.330					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr.	1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Menge 2	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Beschreibung Wasserkammer Wasserkammerschraube Ausstoßverteiler	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24-103 V221TO V240T (siehe V24) V240T (sie	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501 nicht zutr. 0xx e Hinweis 1) 1TF Penr. 5FB 10.330 6FB					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr. 33 34	1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4	Beschreibung Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung Wasserkammer Wasserkammerschraube Ausstoßverteiler Ausstoßverteiler (BSP Option)	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24-103 V221TO V240T (siehe V24) V240T (sie	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501 nicht zutr. 0xx e Hinweis 1) 1TF enr. 5FB 0.330 6FB BBSP					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr. 33	1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 Menge 2 16 1 1 1 1	Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung Wasserkammer Wasserkammerschraube Ausstoßverteiler Ausstoßverteiler (BSP Option) Ansaugverteiler	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24-103 V221TO V240T (siehe V24) V240T (siehe V24) V240T (siehe V24) V240T (siehe V24) V230T V230T	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501 nicht zutr. 0xx e Hinweis 1) 1TF enr. 6FB 10.330 6FB BBSP 7FB					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr. 33 34 35	1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Menge 2 16 1	Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung Wasserkammer Wasserkammerschraube Ausstoßverteiler Ausstoßverteiler (BSP Option) Ansaugverteiler (BSP Option)	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24-105 V221TO V240T (siehe V24) V230T V2	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. nicht zutr. 501 nicht zutr. 0xx e Hinweis 1) 1TF enr. 5FB 0.330 6FB BBSP 7FB BBSP					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr. 33 34 35	1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1	Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung Wasserkammer Wasserkammerschraube Ausstoßverteiler Ausstoßverteiler (BSP Option) Ansaugverteiler (BSP Option) Sammelleitungsschraube	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24- V221TO V240T (siehe V24 V240T (siehe V24 V235 V236 V236 V237 V237 V25	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. 1000 nicht					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr. 33 34 35 36	1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1	Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung Wasserkammer Wasserkammerschraube Ausstoßverteiler Ausstoßverteiler (BSP Option) Ansaugverteiler (BSP Option) Sammelleitungsschraube Mutter	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TF-B V221TI P24- V221TO V240T (siehe V24 V240T (siehe V23: 170.02 V236F V237F V25	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. 1000 nicht					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr. 33 34 35	1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1	Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung Wasserkammer Wasserkammerschraube Ausstoßverteiler Ausstoßverteiler (BSP Option) Ansaugverteiler (BSP Option) Sammelleitungsschraube Mutter Unterlegscheibe	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24- V221TO V240T (siehe V24 V240T (siehe V24) Perührte Baugruppe Teile V236 V236F V237 V237 V255 V357 V357	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. 1000 nicht					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr. 33 34 35 36	1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1	Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung Wasserkammer Wasserkammerschraube Ausstoßverteiler Ausstoßverteiler (BSP Option) Ansaugverteiler (BSP Option) Sammelleitungsschraube Mutter Unterlegscheibe	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24-105 V221TO V240T (siehe V240T (siehe V240T (siehe V240T (siehe V230T (siehe	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. 1000 nicht					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr. 33 34 35 36	1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1	Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung Wasserkammer Wasserkammerschraube Ausstoßverteiler Ausstoßverteiler (BSP Option) Ansaugverteiler (BSP Option) Sammelleitungsschraube Mutter Unterlegscheibe Werkstoff	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24-105 V221TO V240T (siehe	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. 1000					
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nr. 33 34 35 36	1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1	Hauptwelle Wellenzapfen Membran Sicherheitsmembran Innere Membranplatte Stoßfangring Äußere Membranplatte Ventilsitz (siehe Werkstofftabelle unten) Ventilsitz-O-Ring Ventilkugel Mediumb Beschreibung Wasserkammer Wasserkammerschraube Ausstoßverteiler Ausstoßverteiler (BSP Option) Ansaugverteiler (BSP Option) Sammelleitungsschraube Mutter Unterlegscheibe	Teile PTFE zweiteilig P24-103 V221F V224TF-FB V224TFB V221TI P24-105 V221TO V240T (siehe V240T (siehe V240T (siehe V240T (siehe V230T (siehe	Fusion P24-103F nicht zutr. V224F nicht zutr. 501 nicht zutr. 0xx e Hinweis 1) 1TF enr. 5FB 10.330 6FB BBSP 7FB BBSP 1D 4C 2GA					

Hinweise

- 1.) Diese vier O-Ringe werden nur für Ventilsitze aus Metall verwendet.
- 2.) Für diesen Metallsitz sind vier V240T O-Ringe erforderlich.



Schriftliche Garantie

5 Jahre eingeschränkte Produktgarantie

Zertifizierung gemäß Qualitätssystem ISO 9001 • Zertifizierung gemäß Umweltmanagementnorm ISO 14001

Versa-Matic garantiert dem ersten Endkäufer für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Datum des Versands durch ein Versa-Matic Werk, dass kein von Versa-Matic verkauftes Produkt bei normalem Gebrauch und bei vorschriftsmäßiger Wartung aufgrund eines Herstellungs- oder Materialfehlers ausfällt.

~ Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie im Dokument http://www.versamatic.com/pdfs/VM%20Product%20Warranty.pdf ~

ERKLÄRUNG BEZÜGLICH EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

DECLARATION DE CONFORMITE • DECLARACION DE CONFORMIDAD • DECLARATION OF CONFORMITY DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ • CONFORMITEITSVERKLARING • DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING • VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS • SAMSVARSERKLÄRING DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

HERGESTELLT VON:

FABRIQUE PAR:
FABRICADA POR:
MANUFACTURED BY:
FABBRICATO DA:
VERVAARDIGD DOOR:
TILLVERKAD AV:
FABRIKANT:
VALMISTAJA:
PRODUSENT:

FABRICANTE:

VERSA-MATIC®

Warren Rupp, Inc. Ein Unternehmen der IDEX Corporation 800 North Main Street P.O. Box 1568 Mansfield, OH 44901-1568, USA

Tel: 419-526-7296 Fax: 419-526-7289



PUMPENMODELLREIHEN: E1 SERIES, E2 SERIES, E3 SERIES, E4 SERIES, E40 SERIES, E5 SERIES, E7 SERIES, E8 SERIES, RE SERIES AND U2 SERIES

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft:

Ce produit est conforme aux directives de la Communauté européenne suivantes: Este producto cumple con las siguientes Directrices de la Comunidad Europea: This product complies with the following European Community Directives:

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive CEE:

Dir produkt voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

Denna produkt överensstämmer med följande EU direktiv:

Versa-Matic, Inc., erklærer herved som fabrikant, at ovennævnte produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i Direkktive:

Tämä tuote täyttää seuraavien EC Direktiivien vaatimukstet:

Dette produkt oppfyller kravene til følgende EC Direktiver:

Este produto está de acordo com as seguintes Directivas comunitárias:

Dieses Produkt ist nach folgenden harmonisierten Standards gefertigt worden, die Übereinstimmung wird bestätigt:

Ce materiel est fabriqué selon les normes harmonisées suivantes, afin d'en garantir la conformité:

Este producto cumple con las siquientes directrices de la comunidad europa:

This product has used the following harmonized standards to verify conformance:

Questo prodotto ha utilizzato i seguenti standards per verificare la conformita':

De volgende geharmoniseerde normen werden gehanteerd om de conformiteit van dit produkt te garanderen:

För denna produkt har följande harmoniserande standarder använts för att bekräfta överensstämmelse:

Harmoniserede standarder, der er benyttet:

Tässä tuotteessa on sovellettu seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

 $\label{thm:product} \mbox{ Dette produkt er produsert i overenstemmelse med fløgende harmoniserte standarder:}$

Este produto utilizou os seguintes padrões harmonizados para varificar conformidade:

GENEHMIGT VON:

Approuve par: Aprobado por: Authorized / Approved by: approvato da:

Goedgekeurd door: Underskrift: Valtuutettuna:

Bemyndiget av: Autorizado Por: Dave Roseberry Engineering Manager **DATUM: 10. August 2011**

FECHA: DATE: DATA: DATO: PÄIVÄYS:

CE

2006/42/EG

für Maschinen.

Anhang VIII

EN 809

VMQR 044FM





KONFORMITÄTSERKLÄRUNG MIT ATEX 95 RICHTLINIE

Ausstellungsdatum: 22. April 2008

Referenznummer: SH071304-ATEX-01P und

HS032204-ATEX-01P

Registrierungsnummer Qualitätssystem: ISO 9001-2000

Richtlinie: 94/9/EG, 23. März 1994, Anhang VIII

Betreffendes Gerät: Druckluftbetriebene Metall-

Doppelmembranpumpen für den Einsatz in

potenziell explosiven Atmosphären

Angewendeter Gefahrenbereich: 1. II 3/2GD c T5

T5 Medien bis 95 °C

2. I M2 c

Medien bis 95 °C

Hersteller: Warren Rupp, Inc., ein Unternehmen der IDEX Corporation,

800 North Main Street, P.O. Box 1568

Mansfield, OH 44901-1568

USA.

Registrierung: LCIE

33, avenue du Général Leclerc F 92260 Fontenay-aux-Roses

FRANKREICH

Harmonized Standards Applied: BS EN 13463-1:2001 Nicht elektrische Geräte

für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen – Teil 1: Grundlagen und Anforderungen / prEN 13463-5 Nicht elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen – Teil 5: Schutz durch konstruktive Sicherheit

Hiermit erklären wir, dass die oben beschriebenen Geräte die Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 94/9/EG vom 23. März 1994, Anhang VIII zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Geräte und Anlagen sowie für Sicherheit in potenziell explosiven Atmosphären entsprechen.

DATUM DER ÜBERARBEITUNG/TITEL:

27. Mai 2010

David Reseberry

Dave Roseberry

Engineering Manager





KONFORMITÄTSERKLÄRUNG MIT ATEX 95 RICHTLINIE

Ausstellungsdatum: 22. April 2008

Referenznummer: SH071304-ATEX-01P und

HS032204-ATEX-01P Seite 2 von 2

Registrierungsnummer Qualitätssystem: ISO 9001-2000

Austattungen:

1. Metallpumpen der Serie Elima-Matic für

II 3/2GD c T5

2. Gusseisen- oder Edelstahlpumpen der Serie Elima-Matic mit luftgefülltem Mitteilteil

für I M2 C





Originalteile, realer Wert







Teilweise Reparatur

Reparaturkit

Vorteile von Teilesätzen gegenüber einzelnen Komponenten:

0	Verlängerte	Repara	aturintervalle	•
---	-------------	--------	----------------	---

- Reduzierte Ausfallzeiten
- Reduzierte Kosten
- Verlängerte Betriebszeit
- Verbesserte Teileverfügbarkeit
- Längere Betriebsdauer

		• •
REPARATUR- KOSTEN FÜR MEDIUM- BERÜHRTES ENDE	Teilweise Reparatur (1 Membran)	Komplettes Reparaturkit
Teile	56 USD	148 USD
Arbeitskosten	125 USD	125 USD
Produktverlust	200 USD	200 USD
Ausfallzeit	1.000 USD	1.000 USD
Reparaturen pro Jahr	2	1
Geschätzte Kosten pro Reparatur:	1.381 USD	1.473 USD
Geschätzte Kosten pro Jahr:	2.772 USD	1.473 USD
Geschätzte Einsparungen pro Jahr*:	0 USD	1.299 USD

Reisnieldsten:

Reparatur = 1 Stunde • Pumpenmodellnummer: E2AA2D220-OE • Buna Reparatur, mediumberührtes Ende

Arbeitskosten von 125 USD/Stunde • Für Produktverlust wird Farbe angenommen

